



Gebruiksaanwijzing Solid State Stylus Cleaner

De Solid State Stylus Cleaner van Extreme Phono werkt niet met een vloeistof, maar met een polymeer die uw naald reinigt. Geen vloeistof die de cantilever en ophanging van de naald kan aantasten. Bovendien zal het polymeer zich om de gehele naald vormen waardoor uw naald helemaal schoon wordt gemaakt.

Leg eenvoudig het bakje met Solid State Stylus Cleaner op het plateau van de draaitafel, laat vervolgens met de armlift de naald zakken in de gel, en lift de arm direct weer omhoog. Ook kunt u het geopende bakje voorzichtig tegen de naald aandrukken als arm van de platenspeler in de houder zit. Wordt de gel wat vies, roer haar dan eenvoudig met een tandenstoker door. Door het omroeren komt het vuil onderop te liggen. Laat vervolgens de gel een dagje tot rust komen en u kunt haar weer gebruiken. Voordat u de gel voor het eerst gebruikt kunt u haar het beste een dagje tot rust laten komen. Door het transport moet de gel eerst naar de bodem teruglopen.

Voordelen van de Solid State Stylus Cleaner:

- Doordat de naald schoner zal zijn dan na het gebruik van andere schoonmaakproducten zal zij de muziek beter tot haar recht komen.
- Het voorkomt beschadiging van uw naald door een naaldborsteltjes of vette vingers. Ook beschadiging aan het element of de ophanging van het element door het gebruik van een vloeistofreiniger worden voorkomen.
- De gel vormt zich volledig om uw naald. De naald wordt zo overal schoon. Met een borsteltje blijft vaak de achterkant van de naald onbereikbaar.
- Zeer gemakkelijk in gebruik.

Tips:

- Sluit het bakje altijd na gebruik, zo blijft de gel afgeschermd tegen stof in de lucht.
- Leg de Stylus Cleaner bij voorkeur niet in de zon of op de verwarming.
- Na het doorroeren krijgt u een "witte" substantie, laat de gel 24 uur rusten, en de gel neemt haar oude vorm weer terug.
- Bij gebruik alleen de naald in de Stylus Cleaner laten zakken, het heeft geen zin om de gehele cantilever onder te dompelen.

Veel gestelde vragen:

- "Het bakje is bijna leeg" Normaal zit er een laag van zo'n 3 millimeter in, meer hoeft ook niet, een naald is immers niet zo groot.
- "Volgens mij is de Stylus Cleaner uitgedroogd?" De Stylus Cleaner zal niet snel uitdrogen, de substantie is erg dik om een goede hechting garanderen.

Crusade-Audio

www.crusade-audio.nl
postmaster@crusade-audio.nl